

## Fusionar presupuestos

Este documento describe varias maneras de fusionar presupuestos, especialmente útiles cuando provienen de Cost-It.

### Arrastrar o copiar y pegar capítulos

Cuando hay que sumar presupuestos independientes, por ejemplo, de arquitectura, estructuras e instalaciones, donde los capítulos no coinciden, se pueden arrastrar o copiar y pegar todos los capítulos de los presupuestos sobre uno maestro o de destino.

Los capítulos que no existen en destino se insertan completos, pero en los existentes no se añaden unidades de obra nuevas. Si los capítulos nuevos contienen unidades de obra existentes ya en el destino se mantendrán los valores del concepto, como el nombre y el precio.

	Código	NatC	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres
-	0		<b>Presupuesto A</b>	1		1.000,00	1.000,00
-	1	ARQ	<b>Arquitectura</b>	1		1.000,00	1.000,00
	1.1	A01	Partida A01 de A	100,00	m2	10,00	1.000,00

*Presupuesto de destino A*

	Código	NatC	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres
-	0		<b>Presupuesto B</b>	1		2.750,00	2.750,00
-	1	ARQ	<b>Arquitectura</b>	1		1.500,00	1.500,00
	1.1	A01	Partida A01 de B	150,00	m	5,00	750,00
	1.2	A02	Partida A02 de B	150,00	m3	5,00	750,00
-	2	EST	<b>Estructuras</b>	1		1.250,00	1.250,00
	2.1	E01	Partida E01 de B	100,00	kg	10,00	1.000,00
	2.2	A01	Partida A01 de B	50,00	m	5,00	250,00

*Presupuesto de origen B*

	Código	NatC	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres
-	0		<b>Presupuesto A</b>	1		2.250,00	2.250,00
-	1	ARQ	<b>Arquitectura</b>	1		1.000,00	1.000,00
	1.1	A01	Partida A01 de A	100,00	m2	10,00	1.000,00
-	2	EST	<b>Estructuras</b>	1		1.250,00	1.250,00
	2.1	E01	Partida E01 de B	100,00	kg	10,00	1.000,00
	2.2	A01	Partida A01 de A	50,00	m2	10,00	500,00

*Resultado de arrastrar los capítulos "ARQ" y "EST" del presupuesto "B" sobre "A".*

El capítulo "ARQ" no se altera, pero el capítulo "EST" se inserta completo, incluyendo la partida "A01" con su cantidad, adoptando el precio ya existente.

Si se prefiere actualizar el presupuesto maestro con cada uno de los restantes, hay que desactivar la opción "Sólo partidas y naturalezas básicas" y activar "Sólo añadir (no

borra información)". En este caso, las partidas nuevas sí se insertan bajo cada capítulo, pero no se alteran las existentes.

	Código	NatC	Ie	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres
-	0			Presupuesto A	1		3.250,00	3.250,00
-	1	ARQ		Arquitectura	1		1.750,00	1.750,00
	1.1	A01		Partida A01 de A	100,00	m2	10,00	1.000,00
	1.2	A02		Partida A02 de B	150,00	m3	5,00	750,00
-	2	EST		Estructuras	1		1.500,00	1.500,00
	2.1	E01		Partida E01 de B	100,00	kg	10,00	1.000,00
	2.2	A01		Partida A01 de A	50,00	m2	10,00	500,00

Resultado de actualizar el presupuesto "A" respecto de "B"

## Arrastrar o copiar y pegar partidas

En este caso se van copiando las partidas al capítulo deseado, aisladamente o por grupos. Si dos o más partidas van a parar al mismo capítulo hay que copiar y pegar las líneas de medición de la partida de origen tras las existentes o utilizar alguna de las alternativas siguientes, que fusionan partidas.

## Fusionar unidades de obra

La opción "Herramientas: Partidas: Fusionar" consolida unidades de obra que al menos tengan la misma unidad de obra y precio. Es necesaria, por ejemplo, cuando se han importado varias partidas con distinto código de Revit que corresponden en realidad a una misma unidad de obra.

## Fusionar presupuestos con partidas que tienen mediciones

Para fusionar presupuestos en los que pueden darse todo tipo de situaciones, con nuevos capítulos, unidades de obra y mediciones, la opción "Importar mediciones" compara la información de origen con la existente para tomar la decisión adecuada en cada caso.

- Las líneas de medición nuevas de unidades de obra existentes se importan directamente.
- Las líneas de medición de nuevas unidades de obra se importan a la misma, incluyendo el capítulo de origen, si no existe. Después, la obra se actualiza respecto de la obra de origen para traer también los datos de la unidad de obra.
- Cuando se han importado previamente unas mediciones del mismo modelo pueden aparecer líneas de medición existentes. Si las líneas de origen y destino no son iguales se identifican las diferencias para decidir si se actualizan o no.

El funcionamiento del sistema de importación de mediciones se describe con detalle en la nota técnica "Integración de mediciones".